

## آموزش انتقال تصویر روی اینترنت و موبایل دستگاه DVR هایکو مدل HIKO HK-2004

- 1- مراحل زیر را انجام دهید  
فارسی تنظیم دستگاه => شبکه => تنظیمات => تیک IP تنظیم خودکار را زده  
انگلیسی System Setup => Network => Setting => Automatic(DHCP)
- 2- در صورتی که دستگاه DVR قبلا به اینترنت وصل نشده باشد NET ID یا Device ID عدد A0 می باشد اما به محض اینکه کابل شبکه به دستگاه وصل شود A0 تبدیل به A12345678 می شود
- 3- جهت دیدن تصاویر روی کامپیوتر بعد از نصب برنامه CMS عدد Device ID را وارد نرم افزار کنید.
- 4- جهت دیدن تصاویر روی موبایل بعد از نصب برنامه NVSIP عدد Device ID را وارد نرم افزار کنید.

